



- UWAGI
1. W każdym przypadku wyprowadzenia drutów instalacji alarmowej spod pokrywy końcowej należy je oznaczyć przez założenie i obkurczenie koszulki o odpowiednich kolorach. Na drutach ocynowanych należy założyć i obkurczyć białą koszulkę a na drutach miedzianych czerwoną koszulkę.
 2. Puszki powinny być zamontowane na ścianie w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp.
 3. Dokładną długość każdego z obwodów ustalić reflektometrem po zmontowaniu całości sieci.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL.POGODNEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2017		Rysunek	Nr Rys.
				Schemat instalacji alarmowej	7
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Pogodna - Przyszłości		Skala