



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL.POGODNEJ W GLIWICACH	
Nazwisko	Upraw.	Data	Podpis	Rysunek Wejście rur przyłącza do węzła cieplnego	Nr Rys. 5
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2017			
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Pogodna - Przyszłości		Skala